

Kotviaca sada k domčekom

ARROW AK4 - závrtné kotvy návod na montáž



www.lanitgarden.sk

Pokiaľ si pri montáži nebudete vedieť rady – volajte náš HOT LINE

Po – Pia 8 – 16 hod

mob +420 739 661 428

Pred montážou si starostlivo až do konca prečítajte tento návod

Strana 1

Je dôležité, aby podlahová konštrukcia bola ukotvená až potom, ako je postavený domček.

Model AK4 697.60298

Strana 2

Krok 1

UPOZORNENIE: Určite umiestnenie všetkých podzemných inžinierskych sietí (elektrika, voda, kanalizácia, telefón, káble, TV, atď...), aby nedošlo k ich náhodnému prerušeniu.

- A. Aby ste dosiahli najlepší výsledok, domček musí byť stavaný na rovine a konštrukcie domčeka opretá celým obvodom. V prípade, že nemáte rovinu, odporúčame, aby ste rám vypodložili alebo kopalí do zeme, aby bola umožnená montáž v rovine.
- B. Kotvy by mali byť umiestnené približne 5" – 9" (12,7cm – 22,9 cm) od rohu bočnej steny domčeka. Zoradte kotvy podľa prvej vypukliny v stropnom paneli, ako je ukázané ďalej.

Strana 3

- A. Navrhované umiestnenie kotvy
- B. 1. vypuklina
- C. Strecha
- D. Bočná strana domčeka
- E. Predná strana domčeka
- F. Približne 5" – 9" (12,7cm – 22,9 cm)
- G. 5' x 4' až 10' x 9' (1,5m x 1,2m – 3,0m x 2,7m)
- H. 10' x 12' až 12' x 17' (3,0m x 3,7m – 3,7m x 5,2m)
(Pre domčeky väčšie ako 12' x 17' (3,7m x 5,2m) použite 3 sady)

Strana 4

Krok 2

- A. Kotvy namontujete tak, že zatlačíte na oko a otočíte s ním. Použite veľký skrutkovač, 12" (30,5cm) dlhú rúrku alebo tyč, ktorá vám umožní kotvu zaskrutkovať do zeme. Zaskrutkujte kotvy do zeme tak, aby nad zemou zostali približne 3" (7,6cm).

Side = bočná strana

Rotate Anchor Clockwise = kotvy skrutkujte v smere hodinových ručičiek

Poznámka: Ak skrutkovanie kotvy pôjde ťažko kvôli skale alebo koreňom, môžete kotvu premiestniť, ale pamätajte si, že musí byť v jednej rovine s vypuklinami vo stenovom paneli. Ale ak sú ťažkosti evidentné na všetkých miestach, minimálne prijateľné zapustenie je 15" – 18" (38,1cm – 47,7cm).

Strana 5

Krok 3

- A. Vezmite koniec lanka a vložte ho pod strešný panel, cez bočnú hornú lištu a strešný trám (viď obrázok).

Thread wire over roof beams at the rib of roof panels = lanko cez strešný trám a vypuklinami v strešnom paneli.

Outside = vonkajšia strana

Inside = vnútorná strana

Strana 6

Krok 4

- A. Vložte približne 4" – 6" (10,2cm – 15,2cm) lanka do oka v kotve, namontujte svorku na lanko (viď detailný obrázok).

Cable = lanko

Front = predná časť domčeka

Eye = oko

- B. Vložte opačný koniec lanka do oka, nechajte 4" – 6" (10,2cm – 15,2cm) a lanko ustrihnite. Namontujte svorku na lanko (viď obrázok).
- C. Opakujte u zvyšných kotiev.
- D. Potom čo je lanko namontované, otočte kotvou tak, aby ste lanko utiahli. Utiahnite iba tak, aby lanko bolo napnuté. To pripevní váš domček pevne k zemi.

Strana 7

Poznámka: Ak žijete v mieste, ktoré je vystavené mrazu, odporúčame pravidelne kontrolovať ukotvenie lanka, či je napnuté. Ak je lanko uvoľnené, otočte kotvou v smere hodinových ručičiek. Ak lanko utiahnete príliš, otočte kotvou proti smeru hodinových ručičiek.

Over the beams and into the ground = cez trámy a do zeme

váš dodávateľ



www.lanitgarden.sk

**v prípade problémov pri stavbe
domčka volajte v pracovné dni
náš**

HOT LINE tel. +420 323 672 805

(iba česky / only czech lang.)